

# テンプレート用紙

ボリューム 7 mm ※1  
スイッチ 4.2 mm  
イヤホン 5 mm  
LED 3 mm

※1 ボリュームは7.5mm の大き目で開けて左右調整出来るようにする。他の穴も大き目に開けたほうが作業しやすいと思われます。

